

Kurzbeschreibung zum Script Doku_Kill.prg von Rolf Köhler, Aucotec 03.12.2008

Einbindung des Skriptes bei geschlossener Zeichnung im ELCAD-Hauptmenü über
Extras - Tools - Customize

Zweck:

Dieses Tool dient dazu, alle Protokolle (auch Geisterprotokolle) für Ausgaben auf Drucker oder Zeichnungen in einem Projekt anzuzeigen und diese ggf. zu ändern oder zu löschen. Dabei werden die vorhandenen Protokolle aller Listen (Inhaltsverzeichnisse, Klemmenlisten, Stücklisten und Verdrahtungslisten) angezeigt. Protokolle für ASCII-Ausgaben werden hierbei nicht berücksichtigt, da diese in einer anderen internen Tabelle stehen.

Geisterprotokolle können entstehen wenn z.B. eine Liste im Listenmodul gelöscht wurde, ohne vorher die darin definierten Ausgabeprotokolle zu löschen.

Auswahl markieren:

- einzeln : ein einzelnes Protokoll kann durch einfachen Mausklick auf die entsprechende Zeile ausgewählt werden, es muss nicht zusätzlich markiert werden. Hierdurch wird der Fokus auf dieses Protokoll gesetzt.
- Mehrfach von-bis : erstes gewünschtes Protokoll mit linker Maustaste im grauen Feld links anwählen, bei gedrückter SCHIFT-Taste letztes gewünschtes Protokoll mit linker Maustaste im grauen Feld links anwählen
- Mehrfach selektiv : bei gedrückter STRG-Taste gewünschte Protokolle mit linker Maustaste im grauen Feld links anwählen
- Abwahl markierter Protokolle : bei gedrückter STRG-Taste gewünschte Protokolle mit linker Maustaste im grauen Feld links abwählen

Funktionen:

- LÖSCHEN : **nur** das aktuell angewählte Protokoll (Fokus) wird gelöscht „►“ !!!
- MULTI : alle markierten Protokolle werden gelöscht „✓“
- EDIT : **nur** das aktuell angewählte Protokoll (Fokus) wird editiert „►“ !!!
- FILTER : es kann ein Filter für die Auswahl angegeben werden
- SORTIEREN : Die Protokolle können nach jedem Datenfeld über max 5 Ebenen sortiert werden. Hier wird die Datenfeld-Nr. in den Ebenen angegeben, z.B. Sortierung nach Tabellename (Feld 4) und dann nach Ausgabebezeichner (Feld 5)
→ Sort_Ebene_1 = 4 , Sort_Ebene_2=5
- ENDE : Script beenden

Anmerkungen:

- Die in dem Script gesetzten Filter werden bei beenden des Scriptes zurückgesetzt.
- werden mit diesem Script Sortierungen der Protokolle vorgenommen, so bleiben diese permanent bestehen, also auch, wenn das Script beendet wurde. Eine neue Sortierung kann durch dieses Script jederzeit wieder vorgenommen werden.
- Nach dem Hinzufügen weiterer Protokolle im Listenmodul empfiehlt sich daher eine erneute Sortierung per Script.

Dieses Script basiert auf dem alten Editor, daher können die Fenstergröße und Spaltenbreiten leider nicht verändert werden. Dies zu ändern wäre zu aufwendig !

TIP: in der Aucotec.INI wird in der Section [\[Browse\]](#) über den Schalter [DefaultRows=xx](#) die Anzahl der dargestellten Zeilen gesteuert, der Standardwert ist 15 (Zeilen), d.h. es werden 15 Protokolle pro Seite angezeigt, je nach Monitorgröße kann ein höherer Wert angegeben werden.